

Інструкція по оновленню вбудованого ПЗ клавіатур «K-GLCD»* та «K-LCD»* до v1.8

(за допомогою ППК «Оріон NOVA 4/4i/8/8i/16/16i», «Orion NOVA
L/L(i)/M/M(i)/S/S(i)/XS/XS(i)»)

1. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
2. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
3. Скопіювати відповідний HEX-файл на флеш-носій ППК:
 - **для K-GLCD – «9C1_0108.hex»**
 - **для K-LCD – «AC1_0108.hex»**
4. Відключити ППК від ПК.
5. Підключити АКБ та мережу 220В ППК.
6. За допомогою коду інсталятора з K-(G)LCD зайти в меню НАЛАШТУВАННЯ/ОНОВЛЕННЯ ПЗ. Обрати потрібну клавіатуру (в меню відображається її назва, задана при налаштуванні за допомогою oLoader II, або серійний номер, якщо назву не введено).
7. З'явиться екран з написом:

ПОЧАТИ ОНОВЛЕННЯ ДО v1.8?

Натиснути **# – ТАК.**

8. На екрані з'явиться напис:

! УВАГА ! ПЗ ОНОВЛЮЄТЬСЯ НЕ ВИМИКАЙТЕ ЖИВЛЕННЯ

Розпочнеться процес оновлення (приблизно 30 с).

Увага!!! Під час оновлення зв'язок з усіма підключеними клавіатурами буде відсутній.

9. Після завершення оновлення на екрані клавіатури з'явиться напис:

ОНОВЛЕННЯ ЗАВЕРШЕНО УСПІШНО

Натиснути **◀ – ВИХІД.**

10. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
11. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
12. Видалити HEX-файл з флеш-носія ППК.
13. Відключити ППК від ПК.
14. Підключити АКБ та мережу 220В ППК – прилад ввімкнеться в робочому режимі, встановиться зв'язок з клавіатурою.

* – в інструкції описано процедуру оновлення клавіатур випущених після 01.08.2017 р.; для оновлення вбудованого ПЗ клавіатур випущених раніше необхідно надіслати їх на ТОВ «Тірас-12».