

Інструкція адміністратора ППКП ПУіЗ «Tiras 1X»

Скидання режиму «Пожежа»:

- Натиснути кнопку «Звук» ;
- Натиснути кнопку **1** та кнопку «Скидання» .

Скидання режиму «Активація» (протягом часу затримки на евакуацію):

- Натиснути кнопку «Звук»;
- Натиснути кнопку **1** та кнопку «Аварійне зупинення» ;
- Натиснути кнопку **1** та кнопку «Скидання» .

Вимкнення / увімкнення автоматики:

- Натиснути кнопку **1** та кнопку «Вимкнення автоматики» .

Засвітиться індикатор «Вимкнення автоматики»  та індикатори зон **Z1 – Z2** жовтого кольору.

Для увімкнення автоматичного режиму повторити вищеповисану процедуру.

Вимкнення / увімкнення зон:

- Натиснути кнопку **1** та кнопку з номером зони (**1** або **2**);

Засвітяться індикатор «Вимкнення» та індикатор вимкненої зони (**Z1/Z2**) жовтого кольору.

Для увімкнення зони повторити вищеповисану процедуру.

Вимкнення / увімкнення ручного пуску:

- Натиснути кнопку **1** та кнопку «Вимкнення ручного пуску» .

Засвітиться індикатор «Вимкнення ручного пуску»  та індикатор «Вимкнення» жовтого кольору.

Для увімкнення повторити вищеповисану процедуру.

Вимкнення / увімкнення установки:

- Натиснути кнопку **1** та кнопку «Вимкнення установки» .

Засвітиться індикатор «Вимкнення установки»  та індикатор «Вимкнення» жовтого кольору.

Для увімкнення установки повторити вищеповисану процедуру.