

Інструкція по оновленню ПЗ ППКП Tiras PRIME A mini

1. Відключити АКБ та мережу 220В ППКП.
2. На ППКП натиснути F3 та утримувати, підключити USB до USB Type C, зачекати появи флеш-накопичувача ППКП, відпустити F3.
3. Скопіювати відповідний HEX-файл ПЗ на флеш-накопичувач ППКП:
для основного МК - «F700.hex»;
для модуля AI - «FC00.hex».
4. Здійснити безпечне відключення ППКП (USB пристрою) від ПК.
5. Підключити АКБ та мережу 220 В до ППКП.
6. Дочекайтесь оновлення ПЗ ППКП, процес оновлення приладу триває приблизно 1-2 хв.
7. На включеному приладі перевірити інформацію про ПЗ, натиснути F1 та звірити версію ПЗ з зафіксованою на сайті.