

**Інструкція по оновленню ПЗ ППК «Orion NOVA L», «Orion NOVA M»,
«Orion NOVA S», «Orion NOVA XS», «Orion NOVA L(i)», «Orion NOVA M(i)»,
"Orion NOVA S(i)", "Orion NOVA XS(i)"**

1. Відключити АКБ та мережу 220В ППК.
2. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB.
3. Скопіювати відповідний HEX-файл ПЗ на флеш-накопичувач ППК:
 - для Orion NOVA L HW1 – «C31_0705.hex»
 - для Orion NOVA M HW1 – «C21_0705.hex»
 - для Orion NOVA S HW1 – «C11_0705.hex»
 - для Orion NOVA XS HW1 – «C01_0705.hex»
 - для Orion NOVA L(i) HW1 – «C81_0705.hex»
 - для Orion NOVA M(i) HW1 – «C71_0705.hex»
 - для Orion NOVA S(i) HW1 – «C61_0705.hex»
 - для Orion NOVA XS(i) HW1 – «C51_0705.hex»
 - для Orion NOVA L HW2 – «C32_0705.hex»
 - для Orion NOVA M HW2 – «C22_0705.hex»
 - для Orion NOVA S HW2 – «C12_0705.hex»
 - для Orion NOVA XS HW2 – «C02_0705.hex»
 - для Orion NOVA L(i) HW2 – «C82_0705.hex»
 - для Orion NOVA M(i) HW2 – «C72_0705.hex»
 - для Orion NOVA S(i) HW2 – «C62_0705.hex»
 - для Orion NOVA XS(i) HW2 – «C52_0705.hex»
4. Здійснити безпечне відключення ППК (USB пристрою) від ПК.
5. Підключити АКБ та мережу 220В до ППК.
6. Дочекатись оновлення ПЗ ППК. Після закінчення процесу оновлення, на платі ППК засвічується, або починає блимати індикатор GSM NET. Процес оновлення ПЗ приладу триває приблизно 1 хвилину.

Примітка: після оновлення ПЗ ППК до новішої версії - в журналі ППК, журналі ПЦС та в журналі додатку Control NOVA II з'являється повідомлення про зміну налаштувань ППК – це означає що при оновленні ПЗ ППК у файлі налаштувань CONFIG.XML відбулися зміни (додано новий функціонал або змінено існуючий).