

Інструкція по оновленню ПЗ* ППК**

Оріон NOVA 8+ через USB інтерфейс

- 1) Відключити АКБ та мережу 220В ППК;
- 2) Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-miniUSB;
- 3) Скопіювати HEX файл на флеш-носій ППК;
- 4) Відключити ППК від ПК;
- 5) Підключити АКБ та мережу 220В ППК;
- 6) Дочекатись оновлення ПЗ ППК. Після закінчення процесу оновлення, ППК виходить в робочий режим. Процес оновлення ПЗ ППК триває ~1 хвилину.

ПЗ* – програмне забезпечення.

ППК** – прилад приймально контрольний.