





Інструкція адміністратора для ППКП Tiras PRIME 4/8/16

Вимкнення / увімкнення оповіщення:

- Набрати 1111 та натиснути кнопку ;
- Натиснути кнопку «Оповіщення» .



Засвітиться індикатор на вказаній кнопці. Для увімкнення повторити вищеописану процедуру.

Скидання режиму «Пожежа» або «Верифікація»:

- Натиснути кнопку «Звук»;
- Набрати 1111 та натиснути кнопку ;
- Натиснути кнопку «Скидання»  - пролунає 3 звукових сигнали;
- По закінченню операції скидання пролунає ще 3 звукових сигнали.

Через 10 секунд ППКП перейде в режим «Спокій».

Вимкнення / увімкнення зон:

- Набрати 1111 та натиснути кнопку ;
- Натиснути кнопку «Зони» ;
- Ввести підряд номери зон (*по дві цифри, наприклад: 05*), які необхідно вимкнути. Коректне введення підтверджується двома сигналами зумера.

Засвітяться індикатор «Вимкнення» та індикатор вимкненої зони жовтого кольору.

Для увімкнення зони повторити вищеописану процедуру.