

Інструкція по оновленню ПЗ ППК «Orion NOVA L (LTE)», «Orion NOVA M (LTE)», «Orion NOVA S (LTE)»

1. Відключити АКБ та мережу 230В ППК.
2. Під'єднати ППК до ПК через інтерфейс USB-USB Type-C.
3. Скопіювати відповідний HEX-файл ПЗ на флеш-накопичувач ППК:
 - для Orion NOVA L (LTE) – «EE1_0302.hex»
 - для Orion NOVA M (LTE) – «ED1_0302.hex»
 - для Orion NOVA S (LTE) – «EC1_0302.hex»
4. Здійснити безпечне відключення ППК (USB пристрою) від ПК.
5. Підключити АКБ та мережу 230В до ППК.
6. Дочекатись оновлення ПЗ ППК. Процес оновлення ПЗ приладу триває приблизно 1 хвилину.

Примітка: після оновлення ПЗ ППК до новішої версії - в журналі ППК, журналі ПЦС та в журналі додатку Control NOVA II з'являється повідомлення про зміну налаштувань ППК – це означає що при оновленні ПЗ ППК у файлі налаштувань CONFIG.XML відбулися зміни (додано новий функціонал або змінено існуючий).